

Termotašky a chladičí batohy Akinod - návod k použití a údržbě

Popis a určení

Termotašky a izolační batohy Akinod jsou navrženy jako stylový a praktický doplněk pro každodenní přenášení vašich domácích pokrmů a nápojů. Díky integrované termoizolační vrstvě pomáhají udržet optimální teplotu vašeho jídla – ať už potřebujete zachovat salát svěží a vychlazený, nebo si naopak chcete vychutnat oběd ještě příjemně teplý.

Materiálové složení

Vnější materiál: Vysoce odolná technická tkanina (v mnoha případech z recyklovaného RPET materiálu).

Vnitřní materiál: Speciální izolační vrstva s potravinářskou hliníkovou fólií, která odráží teplo/chlad a zabraňuje teplotním ztrátám.

Návod k použití a tipy pro maximální účinnost

Udržování chladu: Pro dosažení nejlepšího a nejdelšího chladičího efektu doporučujeme potraviny před vložením do tašky zchladit v lednici a do tašky přidat namražené chladičí vložky (gelové polštářky).

Udržování tepla: Pokrmy vkládejte v uzavřených nádobách ihned po ohřátí. Otvírejte tašku jen na nezbytně nutnou dobu, aby teplo zbytečně neunikalo.

Ochrana před poškozením: Nevkládejte do tašky ostré předměty (například nezabalené nože), které by mohly protrhnout vnitřní hliníkovou vrstvu. Stejně tak se vyvarujte vkládání předmětů rozpálených na teplotu přesahující 100 °C.

Bezpečnost při přenosu: Taška samotná není primárně vodotěsná proti úniku tekutin zevnitř ven. Vždy se ujistěte, že všechny polévky a omáčky jsou uloženy v dokonale těsnících krabičkách (např. Akinod bento boxech), než je do tašky vložíte.

Údržba a čištění

Aby vám taška Akinod dlouho sloužila a zachovala si svůj vzhled i vlastnosti, dodržujte prosím následující pokyny:

Čištění vnitřku: Vnitřní izolační vrstvu po každém použití jednoduše otřete navlhčeným hadříkem nebo houbičkou. Pokud uvnitř něco ukápne, přidejte kapičku jemného prostředku na nádobí, vytřete a následně osušte čistým hadrem.

Čištění vnějšku: Svrchní látku v případě znečištění čistěte pouze lokálně (spot cleaning) jemným hadříkem a mýdlovou vodou.

Prevence zápachu: Vždy po vyčištění (nebo i po běžném použití) nechte tašku před uskladněním zcela vyschnout na dobře větraném místě. Doporučujeme skladovat tašku rozepnutou či pootevřenou, zabráníte tak vzniku plísní a zatuchlého zápachu.

Co ROZHODNĚ NEDĚLAT:

Neperte tašku v pračce! Rotační pohyb a voda by nevratně poškodily a potrhaly vnitřní hliníkovou termo vrstvu.

Nesuňte ji v sušičce prádla ani přímo na horkém radiátoru. Látku tašky/batohu nežehlete. K čištění nepoužívejte bělidla, odstraňovače skvrn ani jiné agresivní chemikálie, nejlepší je použít jemné mýdlo.

Výhradní dovozce a distributor výrobků AKINOD:

WARP s.r.o.

www.warp-sport.com